


REDUKČNÝ VENTIL S NEPRIAMYM VSTUPOM



- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| A - vstup plynu | 4 - nízkotlakový manometer |
| B - výstup plynu | 5 - dvíhací kolík |
| 1 - vysokotlakový manometer | 6 - regulačná pružina |
| 2 - vratná pružina | 7 - membrána |
| 3 - škrtiaci ventil | 8 - regulačná skrutka |